

# Honeywell

# Installation Guide



## VisionPRO® TH8000 Series

Touch-screen Programmable Thermostat

## This manual covers the following models

- TH8110U: For 1 Heat/1 Cool systems
- TH8320U: For up to 3 Heat/2 Cool systems
- TH8321U: For up to 3 Heat/2 Cool systems with dehumidification

(Pull thermostat from wallplate and turn over to find model number)

## **System Types**

- · Gas, oil, or electric heat with air conditioning
- Warm air, hot water, highefficiency furnaces, heat pumps, steam, gravity
- Heat only two-wire systems, power to open and close zone valves (Series 20), and normallyopen zone valves
- Heat only with fan
- Cool only
- 750 mV heating systems

This thermostat contains a Lithium battery which may contain Perchlorate material. Perchlorate Material—special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

## **Need Help?**

For assistance with this product please visit http://yourhome.honeywell.com or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502


® U.S. Registered Trademark. US Patent No. 6595430, D509151 and other patents pending. Copyright © 2007 Honeywell International Inc. All rights reserved.



## Wallplate installation

1. Separate wallplate from thermostat.

Grasp top and bottom of wallplate and pull to remove from thermostat. 2. Mount wallplate as shown below.



## Must be installed by a trained, experienced technician

· Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.



#### **CAUTION: ELECTRICAL HAZARD**


Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.




#### **MERCURY NOTICE**

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

## **Power options**




For 24VAC primary power, connect common side of transformer to "C" terminal.




Insert supplied batteries for primary or backup power.

## Wiring

Remove factory-installed jumper only for two-transformer systems.



Push excess wire back into the wall opening. Plug wall opening with non-flammable insulation.



## Terminal Designations Shaded areas below apply only to TH8320/TH8321.

#### **Conventional Terminal Letters:**

- R Heating power. Connect to secondary side of heating system transformer.
- Rc Cooling power. Connect to secondary side of cooling system transformer.
- C Common wire from secondary side of cooling transformer (if 2 transformers).
- W 1st stage heat relay.
- W2 2nd stage heat relay.
- Y 1st stage compressor contactor.
- Y2 2nd stage compressor contactor.
- G Fan relay.
- \$1 Optional outdoor or remote sensor.
- **S2** Optional outdoor or remote sensor.

#### **Heat Pump Terminal Letters:**

- R Heating power. Connect to secondary side of heating system transformer.
- **Rc** Cooling power. Connect to secondary side of cooling system transformer.
- C Common wire from secondary side of cooling system transformer.
- Y 1st stage compressor contactor.
- Y2 2nd stage compressor contactor.
- Aux Auxiliary heat relay.
- G Fan relay.
- E Emergency heat relay.
- L Heat pump reset (powered continuously when System is set to Em Heat; system monitor when set to Heat, Cool or Off).
- O/B Changeover valve for heat pumps.
- \$1 Optional outdoor or remote sensor.
- S2 Optional outdoor or remote sensor.

## Wiring

## Wiring guide—conventional systems

Shaded areas below apply only to TH8320/TH8321.

#### 1H/1C System (1 transformer)

Rc 🥎	Power [1]
R J	[R+Rc joined by jumper]
W	Heat relay
Υ	Compressor contactor
G	Fan relay
С	24VAC common [3]
<b>S1</b>	Optional outdoor/remote sensor
S2	Optional outdoor/remote sensor

#### **Heat Only System**

Rc -	Power [1]
R 🤳	[R+Rc joined by jumper]
W	Heat relay
С	24VAC common [3]
S1	Optional outdoor/remote sensor
S2	Optional outdoor/remote sensor

#### **Heat Only System (Series 20)**

Rc -	[R+Rc joined by jumper]
R 🤳	Series 20 valve terminal "R" [1]
W	Series 20 valve terminal "B"
Υ	Series 20 valve terminal "W"
С	24VAC common [3]
S1	Optional outdoor/remote sensor
S2	Optional outdoor/remote sensor

#### 2H/2C System (1 transformer)

Y2	Cool relay 2
W2	Heat relay 2
Rc -	Power [1]
R 🤳	[R+Rc joined by jumper]
W	Heat relay 1
Υ	Cool relay 1
G	Fan relay
С	24VAC common [3]
S1	Optional outdoor/remote sensor
S2	Optional outdoor/remote sensor

#### 1H/1C System (2 transformers)

Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]
R	Power (heating transformer) [1, 2]
W	Heat relay
Υ	Compressor contactor
G	Fan relay
С	24VAC common [3, 4]
S1	Optional outdoor/remote sensor
S2	Optional outdoor/remote sensor

#### **Heat Only System With Fan**

Rc ¬	Power [1]
R 🤳	[R+Rc joined by jumper]
W	Heat relay
G	Fan relay
С	24VAC common [3]
S1	Optional outdoor/remote sensor
S2	Optional outdoor/remote sensor

#### **Cool Only System**

Rc -	Power [1]
R J	[R+Rc joined by jumper]
Υ	Compressor contactor
G	Fan relay
С	24VAC common [3]
S1	Optional outdoor/remote sensor
S2	Optional outdoor/remote sensor

#### 2H/2C System (2 transformers)

4	211/20 System (2 transformers)			
	Y2	Cool relay 2		
	W2	Heat relay 2		
	Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]		
	R	Power (heating transformer) [1, 2]		
	W	Heat relay 1		
	Υ	Cool relay 1		
	G	Fan relay		
	С	24VAC common [3, 4]		
	S1	Optional outdoor/remote sensor		
	S2	Optional outdoor/remote sensor		

#### See [notes] below

- [1] Power supply. Provide disconnect means and overload protection as required.
- [2] Remove jumper for 2-transformer systems.
- [3] Optional 24VAC common connection.
- [4] Common connection must come from cooling transformer.

## Wiring

## Wiring guide—heat pump systems

C

S1

S2

Shaded areas below apply only to TH8320/TH8321.

#### 1H/1C Heat Pump (no auxiliary heat)

Rc -	Power [1]
R J	[R+Rc joined by jumper]
O/B	Changeover valve [5]
Υ	Compressor relay
G	Fan relay
С	24VAC common [3]
S1	Optional outdoor/remote sensor
<b>S2</b>	Optional outdoor/remote sensor

#### 2H/1C Heat Pump (with auxiliary heat)

2n/ 10 near Pump (with auxiliary near)			
	L	Equipment monitor [6, 7]	
<b>E</b> Emergend		Emergency heat relay [8]	
	Aux	Auxiliary heat relay (Heat 2) [8]	
	Rc ¬	Power [1]	
	R	[R+Rc joined by jumper]	
	O/B	Changeover valve [5]	
	Υ	Compressor relay	
	G	Fan relay	
	С	24VAC common [3]	
	S1	Optional outdoor/remote sensor	
	<b>S2</b>	Optional outdoor/remote sensor	

2n/2C neat Pump (no auxiliary neat)		
Y2	Compressor 2 relay	
Rc -	Power [1]	
R 🤳	[R+Rc joined by jumper]	
O/B	Changeover valve [5]	
Υ	Compressor 1 relay	
G	Fan relay	

Optional outdoor/remote sensor

Optional outdoor/remote sensor


24VAC common [3]

3F	3H/2C Heat Pump (with auxiliary heat)			
	Y2	Compressor 2 relay		
	L	Equipment monitor [6, 7]		
	E	Emergency heat relay [8]		
	Aux	Auxiliary heat relay (Heat 2) [8]		
	Rc -	Power [1]		
	R J	[R+Rc joined by jumper]		
	O/B	Changeover valve [5]		
	Υ	Compressor 1 relay		
	G	Fan relay		
	С	24VAC common [3]		
	S1	Optional outdoor/remote sensor		
	S2	Optional outdoor/remote sensor		


#### See [notes] below

- [1] Power supply. Provide disconnect means and overload protection as required.
- [3] Optional 24VAC common connection.
- [5] O/B set to control as either O or B in installer setup.
- [6] If L terminal is used, 24VAC common (terminal C) must be connected.
- [7] Heat pump reset (powered continuously when thermostat is set to Em. Heat; system monitor when set to Heat, Cool, or Off).
- [8] Install field jumper between Aux and E terminals if there is no emergency heat relay.


## Remove tab and mount thermostat



## Set date and time




## Installer setup




 Press and hold these two buttons until the display ~ changes.

 Change settings as required (see pages 7-9).



## **Installer setup**





Press DONE to exit & save settings.

## **Setup functions**

Year

(first two digits)

0120

## Settings & Options (factory default in bold)

Shaded areas below apply only to TH8320/TH8321.

	(		(======================================
0130	Year (second two digits)	06	(20 <b>06</b> ) [Other options: 00-99]
0140	Month	6	[Other options: 1-12]
0150	Date	15	[Other options: 1-31]
0160	Schedule format	<b>4</b> 0	<b>7-day programming</b> Non-programmable
0170	System type	11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0180	Fan control (heating)	<b>0</b> 1	Gas/Oil heat (equipment controls heating fan) Electric furnace (thermostat controls heating fan)
0190	Changeover valve (O/B terminal)	<b>0</b> 1	<b>O/B terminal controls valve in cooling</b> O/B terminal controls valve in heating
0200	Auxiliary heat	0 1	Electric backup heat Fossil fuel backup heat
0210	External fossil fuel kit	<b>1</b> 0	External fossil fuel kit controls backup heat Thermostat controls backup heat (outdoor sensor required)
0220	1st stage com- pressor cycle rate	3	Recommended for most compressors [Other options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
0230	2nd stage com- pressor cycle rate	3	Recommended for most compressors [Other options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
			Continued on next nece

20 (2000-2078)

21 (2101-2178)

## **Installer setup**

# Setup functions Settings & Options (factory default in **bold**)

Shaded areas below apply only to TH8320/TH8321.

0240	First stage heat cycle rate (CPH= cycles per hour)	<b>5</b> 1 3 9	Gas or oil furnaces of less than 90% efficiency Steam or gravity systems Hot water systems & furnaces of 90%+ efficiency Electric furnaces [Other options: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]
0250	Second stage heat cycle rate (CPH)	<b>5</b> 1 3 9	Gas or oil furnaces of less than 90% efficiency Steam or gravity systems Hot water systems & furnaces of 90%+ efficiency Electric furnaces [Other options: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]
0260	Third stage heat cycle rate (CPH)	9 1 3 5	Electric auxiliary heat or electric furnaces Steam or gravity systems Hot water systems & furnaces of 90%+ efficiency Gas or oil furnaces of less than 90% efficiency [Other options: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]
0270	Emergency heat cycle rate (CPH)	9 1 3 5	Electric emergency heat Steam or gravity systems Hot water systems & furnaces of 90%+ efficiency Gas or oil furnaces of less than 90% efficiency [Other options: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]
0280	Backlight	<b>0</b> 1	Backlight on for approx. 8 seconds after keypress Backlight always on low intensity, full bright after key- press (requires 24VAC connection)
0300	Manual/Auto changeover	<b>0</b> 1	Manual changeover (Heat/Cool/Off) Automatic changeover (Heat/Cool/Auto/Off)
0310	Auto changeover deadband	3	Heat/cool temperature 3°F apart (1.5°C) ** See page 11 [Other options: 2-9 (2°F to 9°F/1°C to 5°C)]
0320	Temperature display	<b>0</b> 1	<b>Fahrenheit</b> Celsius
0330	Daylight savings	<b>2</b> 1	Auto-change to daylight savings time (2007 and beyond, for areas that use the new 2007 DST calendar) Auto-change to daylight savings time (through 2006, and for areas that do not use the new 2007 DST calendar) Daylight savings time is turned off
0340	Remote sensor	0 1 2 3	No remote sensor Outdoor sensor (display only) Outdoor control sensor (select heat pumps) ** See page 11 Indoor sensor
0350	Heat pump compressor lockout	0	No heat pump compressor lockout [Other options: 15, 20, 25, 30, 35, 40°F (-9.5°C to 7°C)]
0360	Heat pump auxiliary lockout	0	No heat pump auxiliary lockout [Other options: 40, 45, 50, 55, 60°F (4.5°C to 15.5°C)]
0380	Dehumidification control	1	No dehumidification control Thermostat controls dehumidification with air conditioner ** See page 11


## Installer setup

# Setup functions

## Settings & Options (factory default in bold)

0500	Furnace filter change reminder	0 1 2 3 4 5 6	Off  10-day run time (about 1 month) 30-day run time (about 3 months) 60-day run time (about 6 months) 90-day run time (about 9 months) 120-day run time (about 1 year) 365-day run time (about 3 years)
0510	Humidifier pad change reminder	0 1 2 3	Off 90 calendar days 180 calendar days 365 calendar days
0520	UV lamp change reminder	0 1	Off 365 calendar days
0530	Adaptive Intelligent Recovery™	<b>1</b> 0	On ** See page 11 Off
0540	Program periods	<b>4</b> 2	4 program periods (Wake, Leave, Return, Sleep) 2 program periods (Wake, Sleep)
0580	Compressor protection	5	5 minute compressor off time ** See page 11 [Other options: 0, 1, 2, 3 or 4-minute off time]
0600	Heat temperature range stop	90	Max. heat temperature setting is 90°F (32°C) [Other options: 40-89°F (4°C to 32°C)]
0610	Cool temperature range stop	50	Min. cool temperature setting is 50°F (10°C) [Other options: 51-99°F (11°C to 37°C)]
0640	Clock format		12-hour time (i.e., "3:30 pm") 24-hour time (i.e., "15:30")
0650	Extended fan timer (heat)	<b>0</b> 90	Off Fan runs for 90 seconds after call for heat ends
0660	Extended fan timer (cool)	<b>0</b> 90	Off Fan runs for 90 seconds after call for cooling ends
0670	Keypad lock	<b>0</b> 1 2	Keypad unlocked (fully functional) Partially locked (access to temperature settings only) Fully locked
0680	Heat temperature control	<b>2</b> 1 3	Standard temperature control (recommended) Choose if room is warmer than set temperature Choose if room does not reach set temperature
0690	Cool temperature control	<b>2</b> 1 3	Standard temperature control (recommended) Choose if room is cooler than set temperature Choose if room does not reach set temperature
0700	Temperature display offset	0	Thermostat displays actual room temperature [Other options: -3, -2, -1, 1, 2, 3°F offset (-1.5°C to 1.5°C)
0710	RESET	<b>0</b> 1	No reset Reset installer options & program schedule to factory default (only date and time settings are retained)

## **Installer system test**



#### Shaded areas below apply only to TH8320/TH8321.

System test		System status		
1	Cooling system	0 Compressor and fan turn off 1 Compressor and fan turn on 2 Second stage compressor turns on		
2	Fan system	<ul><li>0 Fan turns off</li><li>1 Fan turns on</li></ul>		
3	1			
4	Emergency heating system	<ul> <li>Heat and fan turn off</li> <li>Heat and fan turn on</li> <li>Second stage heat turns on (Auxiliary heat)]</li> </ul>		



**CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD.** Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly.

## **Special functions**

Shaded areas below apply only to TH8320/TH8321.

**Auto Changeover** (Setup Function 0300): When set to Auto, the thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature. Heat and cool settings must be at least 2 degrees apart. If function 0380 is set to On, the heat and cool settings must be at least 5 degrees apart.

**Remote Sensor** (Setup Function 0340): If an optional outdoor sensor is installed, the thermostat can display the outside temperature. If an optional remote indoor sensor is installed, the thermostat will display the temperature at the sensor location (the internal sensor in the thermostat is not used).

**Adaptive Intelligent Recovery** (Setup Function 0530): Allows the thermostat to "learn" how long the furnace and air conditioner take to reach programmed temperature settings, so the temperature is reached at the scheduled time.

Compressor Protection (Setup Function 0580): Forces the compressor to wait a few minutes before restarting, to prevent damage. During this time, the message "Wait" flashes on the display.

**Dehumidification control** (Setup Function 0380): <u>TH8321 models</u> monitor the indoor humidity level and automatically activate the cooling system to reduce humidity by lowering the temperature by up to 3 degrees below the current cool setting.

**Heat Pump Temperature Lockout** (with <u>fossil-fuel</u> backup): If the thermostat is installed with an optional outdoor sensor, you can select a compressor lockout temperature (Function 0350). When the outdoor temperature is below the lockout temperature, only the auxiliary heat operates. When the outdoor temperature is above the lockout temperature, only the compressor operates.

Heat Pump Temperature Lockouts (with electric heat backup): If the thermostat is installed with an optional outdoor sensor, you can select a compressor lockout temperature (Function 0350) and/or an auxiliary heat lockout temperature (Function 0360). When the outdoor temperature is below the compressor lockout temperature, only the auxiliary heat operates. When the outdoor temperature is above the auxiliary lockout temperature, only the compressor operates. If the outdoor temperature is between the compressor and auxiliary lockout temperatures, both the compressor and auxiliary heat can operate.

## **Accessories & replacement parts**

\*(Use to cover marks left by old thermostats.)

## **Specifications**

#### **Temperature Ranges**

- Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C)
- Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C)

### **Operating Ambient Temperature**

0° to 120°F (-18° to 48.9°C)

#### **Shipping Temperature**

-30° to 150°F (-34° to 66°C)

#### **Operating Relative Humidity**

5% to 90% (non-condensing)

#### **Physical Dimensions**

- 4-9/16" H x 6" W x 1-3/8" D
- 116 mm H x 152 mm W x 35 mm D

#### **Electrical Ratings**

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
W Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
(Powerpile)	750 mV DC	100 mA DC
W2 Heating	20-30 Vac	0.02-0.6 A
Y Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y2 Cooling	20-30 Vac	0.02-0.6 A
Aux Auxiliary h	eat 20-30 Vac	0.02-1.0 A
O/B Changeov	er 20-30 Vac	0.02-0.6 A
E Emergency h	eat 20-30 Vac	0.02-1.0 A
L Heat pump re	eset 20-30 Vac	0.02-0.6 A

## **Need Help?**

For assistance with this product please visit <a href="http://yourhome.honeywell.com">http://yourhome.honeywell.com</a> or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502

#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Toronto, Ontario M1V 4Z9

http://yourhome.honeywell.com



Printed in U.S.A. on recycled paper containing at least 10% post-consumer paper fibers.





# Honeywell

# Guía de instalación



## VisionPRO® TH8000 Serie

Termostato programable con pantalla activada por tacto

## Este manual cubre los siguientes modelos

- TH8110U: Para sistemas 1 de calefacción/1 de refrigeración
- TH8320U : Para hasta 3 sistemas de calefacción/2 de refrigeración
- TH8321U: Para hasta 3 sistemas de calefacción/2 de refrigeración con deshumidificación

(Retire el termostato de la placa de montaje y gírelo para ver el número de modelo.)

## **Tipos de sistemas**

- Calefacción a gas, petróleo o eléctrica con aire acondicionado
- Aire caliente, agua caliente, estufas de alta eficiencia, bombas de calefacción, vapor, gravedad
- Sólo calefacción, sistemas de doble cableado, alimentación de energía para abrir y cerrar válvulas de zona (serie 20) y abrir normalmente válvulas de zona
- Sólo calefacción con ventilador
- Sólo refrigeración
- Sistemas de calefacción de 750 mV

Este termostato tiene una batería de litio que puede contener perclorato. Perclorato: puede ser necesario manipularlo con métodos especiales. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

## ¿Necesita ayuda?

Para recibir asistencia con este producto visite <a href="http://yourhome.honeywell.com">http://yourhome.honeywell.com</a> o llame gratis al Servicio de Atención al Cliente Honeywell al 1-800-468-1502

® Marca registrada en EE.UU.

Patente en EE.UU: N° 6595430, D509151 y otras patentes
pendientes. Copyright © 2007 Honeywell International Inc.
Todos los derechos reservados.




69-1896ES-1


## Instalación de la placa de montaje

 Separe la placa de montaje del termostato. Sujete la parte superior y la inferior de la placa de montaje y hale para separarla del termostato.

 Monte el termostato como se muestra a continuación.



Orificios de taladro de 3/16" para mampostería en seco. Orificios de taladro de 7/32" para yeso.



## Debe instalarlo un técnico capacitado y con experiencia

 Lea atentamente estas instrucciones. Si las ignora, podría dañarse el producto o generarse condiciones de peligro.



#### PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO


Puede causar descarga eléctrica o daño del equipo. Desconecte la alimentación de energía antes de iniciar la instalación.




#### **AVISO DE MERCURIO**

Si este producto reemplaza a un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no arroje el control viejo a la basura. Comuníquese con la autoridad local de disposición de desechos para recibir instrucciones sobre reciclado y eliminación correcta.

## Opciones de alimentación de energía




Para la alimentación de energía primaria 24VCA. Conectar el lado común del transformador al terminal "C".




Inserte las baterías provistas para alimentación de energía primaria o de respaldo.

#### Cableado

Sólo retire el empalme de fábrica para los sistemas de dos transformadores.



Empuje el exceso de cable de vuelta en la abertura de la pared. Tapone la abertura de la pared con aislamiento no inflamable.



## Designaciones de terminales

Las áreas sombreadas corresponden únicamente al modelo TH8320/TH8321.

#### Letras convencionales:

- Alimentación de energía de calefacción. Conecte al lado secundario del transformador del sistema de calefacción.
- Rc Alimentación de energía de refrigeración. Conecte al lado secundario del transformador del sistema de refrigeración.
- C Cable común del lado secundario del transformador del sistema de refrigeración (si hay 2 transformadores).
- W Retransmisor de calefacción de 1ª etapa. Retransmisor de calefacción de 2ª etapa. W2
- Contactor del compresor de 1ª etapa.
- Y2 Contactor del compresor de 2ª etapa.
- Retransmisor del ventilador. G
- S1 Sensor opcional para exteriores o remoto.
- S2 Sensor opcional para exteriores o remoto.

#### Letras de la bomba de calefacción:

- Alimentación de energía de calefacción. Conecte al lado secundario del transformador del sistema de calefacción.
- Rc Alimentación de energía de refrigeración. Conecte al lado secundario del transformador del sistema de refrigeración.
- C Cable común del lado secundario del transformador del sistema de refrigeración.
- Contactor del compresor de 1ª etapa.
- Y2 Contactor del compresor de 2ª etapa. Retransmisor auxiliar de calefacción.
- Aux
- Retransmisor del ventilador. G
- Ε Retransmisor de calefacción de emergencia. Reajuste de la bomba de calefacción (recibe alimentación de energía cuando el sistema se aiusta en Em Heat: monitor del sistema cuando se ajusta en Heat, Cool u Off).
- O/B Válvula de cambio para bombas de calefacción.
- S1 Sensor opcional para exteriores o remoto.
- S2 Sensor opcional para exteriores o remoto.

## **Cableado**

### Guía para el cableado—sistemas convencionales

Las áreas sombreadas corresponden <u>únicamente</u> al modelo TH8320/TH8321.

#### Sistema 1H/1C (1 transformador)

Rc -	Alimentación de energía [1]		
R → [R+Rc unidos por empalme]			
W	Retransmisor de calefacción		
Υ	Contactor del compresor		
G	Retransmisor del ventilador		
С	24 VCA Común [3]		
S1	Sensor opcional		
S2	Sensor opcional		

#### Sistema sólo calefacción

Rc -	Alimentación de energía [1]		
R 🤳	[R+Rc unidos por empalme]		
W	Retransmisor de calefacción		
С	24 VCA Común [3]		
S1	Sensor opcional		
<b>S2</b>	Sensor opcional		

#### Sistema sólo de calefacción (Serie 20)

Rc -	[R+Rc unidos por empalme]		
R 🤳	Válvula terminal "R" Serie 20 [1]		
W	Válvula terminal "B" Serie 20		
Υ	Válvula terminal "W" Serie 20		
С	24 VCA Común [3]		
S1	Sensor opcional		
S2	Sensor opcional		
	-		

#### Sistema 2H/2C (1 transformador)

)	stema	2H/2G (1 transformation)
	Y2	Retransmisor de refrigeración
	W2	Retransmisor de calefacción 2
	Rc ¬	Alimentación de energía [1]
	R	[R+Rc unidos por empalme]
	W	Retransmisor de calefacción
	Υ	Retransmisor de refrigeración 1
	G	Retransmisor del ventilador
	С	24 VCA Común [3]
	S1	Sensor opcional
	<b>S2</b>	Sensor opcional

#### Sistema 1H/1C (2 transformadores)

Rc	Energía (de refrigeración) [1, 2]		
R	Energía (de calefacción) [1, 2]		
W	Retransmisor de calefacción		
Υ	Contactor del compresor		
G	Retransmisor del ventilador		
С	24 VCA Común [3, 4]		
S1	Sensor opcional		
<b>S2</b>	Sensor opcional		

#### Sistema de sólo calefacción con ventilador

Rc ¬	Alimentación de energía [1]		
R 🤳	[R+Rc unidos por empalme]		
W	Retransmisor de calefacción		
G	Retransmisor del ventilador		
С	24 VCA Común [3]		
S1	Sensor opcional		
<b>S2</b>	Sensor opcional		

#### Sistema de sólo refrigeración

Rc -	Alimentación de energía [1]		
R 🤳	[R+Rc unidos por empalme]		
Υ	Contactor del compresor		
G	Retransmisor del ventilador		
С	24 VCA Común [3]		
S1	Sensor opcional		
S2	Sensor opcional		

#### Sistema 2H/2C (2 transformadores)

oisteilia 20/20 (2 transformauores)						
	Y2	Retransmisor de refrigeración 2				
	W2 Retransmisor de calefacción 2					
Rc Energía (de refrigeración) [1, 2]						
R Energía (de calefacción) [1, 2]						
W Retransmisor de calefacción 1						
Y Retransmisor de refrigeración						
	G	Retransmisor del ventilador				
	С	24 VCA Común [3, 4]				
	S1	Sensor opcional				
	S2	Sensor opcional				

#### Ver [notas] a continuación

- [1] Alimentación de energía. Provee medios de desconexión y protección contra sobrecarga según se requiera.
- [2] Retirar el empalme en sistemas de 2 transformadores.
- [3] Conexión común de 24 VCA opcional.
- [4] Conexión común debe provenir del transformador de refrigeración.

## Cableado

#### Guía para el cableado—sistemas de bombeo de calefacción

Las áreas sombreadas corresponden <u>únicamente</u> al modelo TH8320/TH8321.

# 1H/1C Bomba de calefacción (sin calefacción auxiliar)

Rc Alimentación de energía [1]				
R J	[R+Rc unidos por empalme]			
O/B	Válvula de cambio [5]			
Υ	Retransmisor del compresor			
G	Retransmisor del ventilador			
С	24 VCA Común [3]			
S1	Sensor opcional			
<b>S2</b>	Sensor opcional			

# 2H/1C Bomba de calefacción (con calefacción auxiliar)

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
L	Monitor del equipo [6, 7]				
E	Retransmisor de calefacción de				
	emergencia [8]				
Aux	Retransmisor auxiliar de calefacción [8]				
Rc -	Alimentación de energía [1]				
R	[R+Rc unidos por empalme]				
O/B	Válvula de cambio [5]				
Υ	Retransmisor del compresor				
G	Retransmisor del ventilador				
С	24 VCA Común [3]				
S1	Sensor opcional				
S2	Sensor opcional				

# 2H/2C Bomba de calefacción (sin calefacción auxiliar)

Y2	Retransmisor del compressor 2				
Rc -	Alimentación de energía [1]				
R [R+Rc unidos por empalme]					
O/B Válvula de cambio [5]					
Y Retransmisor del compresor 1					
G	Retransmisor del ventilador				
С	24 VCA Común [3]				
S1	Sensor opcional				
S2	Sensor opcional				

## 3H/2C Bomba de calefacción (con calefacción auxiliar)

Sensor opcional

(c	(con calefacción auxiliar)						
	Y2	Retransmisor del compressor 2					
	L	Monitor del equipo [6, 7]					
	E	Retransmisor de calefacción de					
		emergencia [8]					
	Aux	Retransmisor auxiliar de calefacción [8]					
	Rc -	Alimentación de energía [1]					
	R J	[R+Rc unidos por empalme]					
	O/B	Válvula de cambio [5]					
	Υ	Retransmisor del compresor 1					
	G	Retransmisor del ventilador					
	С	24 VCA Común [3]					
	S1	Sensor opcional					

#### Ver [notas] a continuación

 Alimentación de energía. Provee medios de desconexión y protección contra sobrecarga según se requiera.

S2


- [3] Conexión común de 24 VCA opcional.
- [5] O/B ajustado para controlar ya sea O o B en configuración del instalador.
- [6] Si se usa el terminal L, se debe conectar el común de 24 VCA (terminal C).
- [7] Reajuste de la bomba de calefacción (recibe alimentación de energía cuando el termostato se ajusta en Em Heat; monitor del sistema cuando se ajusta en Heat, Cool u Off).
- [8] Instale el empalme de campo entre los terminales Aux y E si no hay un retransmisor de calefacción de emergencia.

## Retire la lengüeta y arme el termostato







Alinee las espigas de la parte de atrás del termostato con las ranuras de la placa de montaje, luego presione suavemente hasta que el termostato calce en su lugar.



## Ajuste de fecha y hora




Oprima DONE para guardar los cambios.



Oprima **DONE** para salir y guardar los ajustes.


## Configuración del instalador

1. Oprima SYSTEM.



 Mantenga oprimidos estos dos botones hasta que cambie la pantalla.

 Cambie los ajustes según sea necesario (ver páginas 7-9).



## Configuración del instalador





Oprima DONE para salir y guardar los ajustes.

### Función

etapa

## Ajustes y opciones (configuración de fábrica en negritas)

Las áreas sombreadas corresponden <u>únicamente</u> al modelo <b>TH8320/TH8321</b> .					
0120	Año (primeros 2 dígitos)		( <u>20</u> 00- <u>20</u> 78) ( <u>21</u> 01- <u>21</u> 78)		
0130	Año (segundos 2 dígitos)	06	(20 <u>06)</u> [Otras opciones: 00-99]		
0140	Mes	6	[Otras opciones: 1-12]		
0150	Fecha	15	[Otras opciones: 1-31]		
0160	Formato de horario	<b>4</b> 0	<b>programación de 7 días</b> No programable		
0170	Tipos de sistemas	1 2 3 4 5	1 calefacción/1 refrigeración convencional Bomba de calefacción 1 calefacción/1 refrigeración (sin calefacción aux.) Sólo calefacción (sistema de doble cableado) Sólo calefacción con ventilador Sólo calefacción sistema Serie 20 (alimentación de válvulas de zona para abrir y cerrar/válvulas de zona normalmente abiertas) Sólo refrigeración		
		8 9 10 11	Bomba de calefacción 2 calefacción/1 refrigeración (sin calefacción aux.) 2 calefacción/2 refrigeración de etapas múltiples convencional 2 calefacción/1 refrigeración de etapas múltiples convencional 1 calefacción/2 refrigeración de etapas múltiples convencional 2 calefacción/2 bomba de refrigeración (sin calefacción aux.) 3 calefacción/2 bomba de refrigeración (sin calefacción aux.)		
0180	Ventilador (calefacción)	1	Calefacción a gas/petróleo (el equipo controla el ventilador de calefacción) Estufa eléctrica (el termostato controla el ventilador de la calefacción)		
0190	Válvula de cambio (terminal O/B)	<b>0</b> 1	Terminal O/B controla la válvula en refrigeración Terminal O/B controla la válvula en calefacción		
0200	Calefacción auxiliar	<b>0</b> 1	Calefacción eléctrica de respaldo Calefacción de combustible fósil de respaldo		
0210	Juego para combustible fósil externo	0	Juego de combustible fósil externo controla la calefacción de respaldo Termostato controla la calefacción de respaldo (necesita sensor exterior)		
0220	Frecuencia del ciclo del compresor de 1 <sup>a</sup> etapa	3	Recomendada para la mayoría de los compresores [Otras opciones: 1, 2, 4, 5 o 6 CPH]		
0230	Frecuencia del ciclo del compresor de 2ª	3	Recomendada para la mayoría de los compresores [Otras opciones: 1, 2, 4, 5 o 6 CPH]		


# Configuración del instalador

Función		Aj	ustes y opciones (configuración de fábrica en negritas)	
Las áreas sombreadas corresponden <u>únicamente</u> al modelo <b>TH8320/TH8321</b> .				
0240	Frecuencia del ciclo de calefacción de primera etapa (CPH= ciclos por hora)	<b>5</b> 1 3 9	Para estufas de gas o petróleo con menos de 90% de eficiencia Para sistemas de vapor o gravedad Sistemas de agua caliente y estufas de 90%+ de eficiencia Estufas eléctricas [Otras opciones: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]	
0250	Frecuencia del ciclo de calefacción de segunda etapa (CPH)	5 1 3 9	Para estufas de gas o petróleo con menos de 90% de eficiencia Para sistemas de vapor o gravedad Sistemas de agua caliente y estufas de 90%+ de eficiencia Estufas eléctricas [Otras opciones: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]	
0260	Frecuencia del ciclo de calefacción de tercera etapa (CPH)	9 1 3 5	Calefacción eléctrica auxiliar o estufas eléctricas Sistemas de vapor o gravedad Sistemas de agua caliente y estufas de 90%+ de eficiencia Para estufas de gas o petróleo con menos de 90% de eficiencia [Otras opciones: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]	
0270	Frecuencia del ciclo de calefacción de emergencia (CPH)	9 1 3 5	Calefacción eléctrica de emergencia Sistemas de vapor o gravedad Sistemas de agua caliente y estufas de 90%+ de eficiencia Para estufas de gas o petróleo con menos de 90% de eficiencia [Otras opciones: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 CPH]	
0280	lluminación posterior	0 1	Iluminación encendida por aprox. 8 seg. después de oprimir tecla Iluminación siempre encendida en baja intensidad, brillo total después de oprimir tecla (requiere conexión de 24 VCA)	
0300	Cambio Manual/Auto	0 1	Cambio manual (Heat/Cool/Off) Cambio automático (Heat/Cool/Auto/Off)	
0310	Banda muerta del cambio automático	3	Temp. Cal./Ref. con 3°F de diferencia (1.5°C) ** Ver p. 11 [Otras opciones: 2-9 (2°F a 9°F/1°C a 5°C)]	
0320	Pantalla de temperatura	<b>0</b> 1	Fahrenheit Celsius	
0330	Ahorro diurno	<b>2</b> 1 0	Cambio automático a horario de ahorro de energía diurno (2007 y posterior para áreas que usan el nuevo calendario 2007 DST)  Cambio automático a horario de ahorro de energía diurno (2006 y para áreas que no usan el nuevo calendario 2007 DST)  El horario de ahorro de energía diurno está desactivado	
0340	Sensor remoto	0 1 2 3	No hay sensor remoto Sensor exterior (sólo pantalla) Sensor de control exterior (bombas de calefacción) **Ver p. 11 Sensor de interior	
0350	Cierre del compresor de la bomba de calefacción	0	Sin cierre de compresor de bomba de calefacción [Otras opciones: 15, 20, 25, 30, 35, 40°F (-9.5°C a 7°C)]	
0360	Cierre de la bomba de calefacción auxiliar	0	Sin cierre de auxiliar de bomba de calefacción [Otras opciones: 40, 45, 50, 55, 60°F (4.5°C a 15.5°C)]	
0380	Control de deshumidificación	0	Sin control de deshumidificación El termostato controla la deshumidificación con el acondi- cionador de aire ** Ver p. 11	

# Configuración del instalador

Función		Ajustes y opciones (configuración de fábrica en negritas)			
0500	Recordatorio de cambio del filtro de la estufa	0 1 2 3 4 5 6	Off Tiempo de funcionamiento de 10 días (alrededor de 1 mes) Tiempo de funcionamiento de 30 días (alrededor de 3 meses) Tiempo de funcionamiento de 60 días (alrededor de 6 meses) Tiempo de funcionamiento de 90 días (alrededor de 9 meses) Tiempo de funcionamiento de 120 días (alrededor de 1 año) Tiempo de funcionamiento de 365 días (alrededor de 3 años)		
0510	Recordatorio de cambio del paño del humidificador	0 1 2 3	Off 90 días calendarios 180 días calendarios 365 días calendarios		
0520	Recordatorio de cambio de lámpara UV	<b>0</b> 1	Off 365 días calendarios		
0530	Adaptive Intelligent Recovery™	<b>1</b> 0	On ** Ver página 11 Off		
0540	Períodos del programa	<b>4</b> 2	4 períodos del programa (Wake, Leave, Return, Sleep) 2 períodos del programa (Wake, Sleep)		
0580	Protección del compresor	5	Cinco minutos de compresor apagado ** Ver página 11 [Otras opciones: 0, 1, 2, 3 o 4 minutos apagado]		
0600	Tope de rango de temp. de calefacción	90	Temperatura de calefacción máxima es 90°F (32°C) [Otras opciones: 40-89°F (4°C a 32°C)]		
0610	Tope de rango de temp. de refrigeración	50	Temperatura de refrigeración mínima es 50°F (10°C) [Otras opciones: 51-99°F (11°C a 37°C)]		
0640	Formato de reloj		Horario de 12 horas (ej.: "3:30 pm") Horario de 24 horas (ej.: "15:30 pm")		
0650	Temporizador de ventilador extendido (calefacción)	<b>0</b> 90	Off El ventilador funciona durante 90 segundos después de terminada la demanda de calor		
0660	Temporizador de ventilador extendido (refrigeración)	<b>0</b> 90	<b>Off</b> El ventilador funciona durante 90 segundos después de terminada la demanda de frío		
0670	Bloqueo del teclado	<b>0</b> 1 2	Teclado desbloqueado (totalmente funcional) Parcialmente bloqueado (sólo acceso a ajustes de temperatura) Completamente bloqueado		
0680	Control de temp. de calefacción	<b>2</b> 1	Control estándar de la temperatura (recomendado) Elija si la temperatura ambiente es más cálida que la establecida		
		3	Elija si la temperatura ambiente no alcanza la temperatura establecida		
0690	Control de temp. de refrigeración	<b>2</b> 1	Control estándar de la temperatura (recomendado) Elija si la temperatura ambiente es más fría que la establecida Elija si la temperatura ambiente no alcanza la		
		-	temperatura establecida		
0700	Compensación de la pantalla de temp.	0	El termostato muestra la temperatura real de la habitación [Otras opciones: -3, -2, -1, 1, 2, 3°F (-1.5°C to $1.5^{\circ}$ C)]		
0710	RESET	0	Sin reconfiguración Reconfigure las opciones y el horario de programa del instalador al original de fábrica (sólo se conservan los ajustes de fecha y hora)		

## Prueba del sistema del instalador



Las áreas sombreadas corresponden <u>únicamente</u> al modelo **TH8320/TH8321**.

Prueba del sistema		Estado del sistema			
1	Sistema de refrigeración	<ul><li>0 Compresor y ventilador apagados.</li><li>1 Compresor y ventilador encendidos.</li><li>2 Compresor de segunda etapa encendido</li></ul>			
2	Sistema de ventilador	<ul><li>0 Ventilador apagado.</li><li>1 Ventilador encendido.</li></ul>			
3	Sistema de calefacción	<ul> <li>Calefacción y ventilador apagados.</li> <li>Calefacción encendida (ventilador encendido si la función 0170 se fija en bomba de calefacción, o si la función 0180 se fija en "1") **Ver página 6</li> </ul>			
		<ul><li>2 Compresor de segunda etapa encendido</li><li>3 Compresor de tercera etapa encendido</li></ul>			
4	Sistema de calefacción de emergencia	<ul> <li>0 Calefacción y ventilador apagados.</li> <li>1 Calefacción y ventilador encendidos.</li> <li>2 Calefacción de segunda etapa encendido (Calefacción auxiliar)</li> </ul>			



**PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑOS AL EQUIPO:** Durante las pruebas se suspende la protección del compresor. Para evitar daños al equipo evite ciclar el compresor demasiado rápido.

## **Funciones especiales**

Las áreas sombreadas corresponden <u>únicamente</u> al modelo **TH8320/TH8321**.

Cambio automático (Función de configuración 0300): Cuando el sistema se fija en Auto, el termostato selecciona automáticamente calefacción o refrigeración de acuerdo a la temperatura del interior. Los ajustes de calor y frío deben tener un mínimo de separación de 2 grados. Si la función 0380 se fija en On, los ajustes de calefacción y refrigeración deberán tener un mínimo de separación de 5 grados.

Sensor remoto (Función de configuración 0340): Si hay un sensor exterior opcional instalado, el termostato puede mostrar la temperatura del exterior. Si hay un sensor interior opcional instalado, el termostato mostrará la temperatura que se registra en la ubicación del sensor (no se utiliza el sensor interno del termostato).

Adaptive Intelligent Recovery (Función de configuración 0530): Permite que el termostato "aprenda" cuánto tiempo les lleva a la estufa y al acondicionador de aire alcanzar la temperatura programada, de modo que se alcance la temperatura a la hora fijada.

Protección del compresor (Función de configuración 0580): Fuerza al compresor a esperar unos minutos antes de volver a encenderse, para prevenir daños. Durante este tiempo, el mensaje "Wait" titila en la pantalla.

**Control de deshumidificación** (Función de configuración 0380): Los modelos TH8321 controlan el nivel de humedad del interior y activan automáticamente el sistema de refrigeración para reducir la humedad al bajar la temperatura hasta 3 grados por debajo del ajuste actual de refrigeración.

Cierre de temperatura de la bomba de calefacción (con <u>combustible fósil</u> de respaldo): Si el termostato está instalado con un sensor exterior opcional, usted puede seleccionar una temperatura de cierre del compresor (Función 0350) Cuando la temperatura del exterior es inferior a la temperatura de corte, sólo funciona la calefacción auxiliar. Cuando la temperatura del exterior es superior a la temperatura de corte, sólo funciona el compresor.

Cierres de temperatura de la bomba de calefacción (con <u>calefacción eléctrica</u> de respaldo): Si el termostato está instalado con un sensor exterior opcional, usted puede seleccionar una temperatura de cierre del compresor (Función 0350) y/o una temperatura de corte de la calefacción auxiliar (Función 0360). Cuando la temperatura del exterior es inferior a la temperatura de corte del compresor, sólo funciona la calefacción auxiliar. Cuando la temperatura del exterior es superior a la temperatura de corte de la calefacción auxiliar, sólo funciona el compresor. Si la temperatura exterior se encuentra entre las temperaturas de corte del compresor y la calefacción auxiliar, pueden funcionar tanto el compresor como la calefacción auxiliar.

## Accesorios y piezas de recambio

## **Especificaciones**

#### Rangos de temperatura

Calefacción: 40° a 90°F (4.5° a 32°C)

Refrigeración: 50° a 99°F (10° a 37°C)

# Temperatura ambiental de funcionamiento

• 0° a 120°F (-18° a 49°C)

#### Temperatura de envío

-30° a 150°F (-34° a 66°C)

#### Humedad relativa de funcionamiento

• 5% a 90% (sin condensación)

#### **Dimensiones físicas**

- 4-9/16" H x 6" A x 1-3/8" P
- 116 mm H x 152 mm A x 35 mm P

#### Regímenes eléctricos

Term	ninal	Tensión (50/60Hz)	Corriente
W	Calefacción	20-30 VCA	0,02-1,0 A
(Pila)		750 mV DC	100 mA DC
W2	Calefacción	20-30 VCA	0,02-0,6 A
Υ	Refrigeración	20-30 VCA	0,02-1,0 A
<b>Y2</b>	Refrigeración	20-30 VCA	0,02-1,0 A
Aux	Calefacción auxiliar	20-30 VCA	0,02-0,6 A
O/B	Cambio	20-30 VCA	0,02-0,6 A
E	Calefacción de emergencia	a 20-30 VCA	0,02-1,0 A
L	Reconfiguración de bomba de calefacción		0,02-0,6 A

## ¿Necesita ayuda?

Para recibir asistencia con este producto visite <a href="http://yourhome.honeywell.com">http://yourhome.honeywell.com</a> o llame gratis al Servicio de Atención al Cliente Honeywell al 1-800-468-1502

#### Soluciones para automatización y control

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Toronto, Ontario M1V4Z9

http://yourhome.honeywell.com



Impreso en los EE. UU., en papel reciclado que contiene por lo menos un 10% de fibras de papel reciclable.

